

FICHA TÉCNICA

Produto: Amaciador de Bifes CAF AMB SM

Detalhes Construtivos

O Amaciador de Bifes CAF AMB SM é um equipamento indicado para uso em: açougues, cozinhas industriais e supermercados. O gabinete monobloco é constituído em aço inox. Sua capa protetora é de aço inox e mancais em polipropileno. Pentes em aço inox e rolos em aço inox com eixo sextavado, facilitando a montagem e desmontagem.

O AMB SM possui um sistema de segurança mecânico que impede o acesso dos membros superiores nos rolos ao ligar o equipamento.

Características Técnicas

Motor - 0,37 kW (1/2 cv)

Fase - 1

Voltagem – 127/220 V

Hz – 50 ou 60

Consumo - 0,645 kWh

Comprimento - 500 mm

Largura - 260 mm

Altura - 500 mm

Peso líquido - 23 kg

Peso bruto - 26 kg

Observação : Equipamento com sistema de segurança Mecânico.

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.