

## **Produto: Picador de Carne CAF 5 Inox**

Mais segurança, mais qualidade, melhor custo x benefício.

Cada detalhe feito sob medida

O picador de carne CAF-5 Inox é um equipamento indicado para uso doméstico. De grande auxílio na preparação de diversos pratos, possibilita ainda ao usuário moer uma infinidade de outros produtos como: abóbora, mandioca, côco, amendoim, etc. É fabricado com materiais de grande resistência, e seu manuseio é muito simples.

### **Detalhes Construtivos**

#### Capa

Construída em aço inox

#### Bandeja

Construída em aço inox

#### Redutor

Com 4 engrenagens helicoidais, extremamente resistentes e silenciosas, trabalhando imersas em banho de óleo, proporcionando grande durabilidade

#### Bocal

Fabricado em ferro fundido e estanhado

#### Discos

Em aço com tratamento térmico para maior durabilidade

#### Cruzetas

Em aço CRV com tratamento térmico, permanecendo afiadas por muito tempo

### **Características Técnicas**

Motor 0,18 kW (1/4 cv)

Fase 1

Voltagem 127/220

Hz 50 ou 60

Consumo 0,314 kWh

Comprimento 370 mm

Largura 220 mm

Altura 245 mm

Altura até centro disco 110 mm

Capacidade D-5mm até 30 kg/h

Peso líquido 12 kg

Peso bruto 13 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.