

## FICHA TÉCNICA



### **Produto: Picador de Carne CAF 98 DS Inox**

Mais segurança, mais qualidade, melhor custo x benefício.

Cada detalhe feito sob medida

O picador de carne CAF 98 D/S Inox é um equipamento indicado para uso em: açougues, supermercados e cozinhas industriais. A capa é produzida em aço inox, sistema de bandeja produzida em aço inox com protetor de segurança. O redutor possui 4 engrenagens helicoidais extremamente resistentes e silenciosas que trabalham imersas em banho de óleo proporcionando grande durabilidade. O bocal é produzido em aço inox ou ferro fundido estanhado. Projetado com 4 ranhuras que lhe proporciona ótimo desempenho na moagem de carne. O caracol e o volante são fabricados em aço inox ou ferro fundido nodular estanhado. Os discos são fabricados em aço ou aço inox com tratamento térmico para maior durabilidade. Uma característica importante são as cruzetas. Feitas em aço ou aço inox, ambos os modelos são microfundidos. Possuem tratamento térmico e design projetado para que se mantenha sempre afiada.

#### **Detalhes Construtivos**

##### **Capa**

Construída em aço inox

##### **Bandeja**

Construída em aço inox com protetor de segurança

##### **Redutor**

Com 4 engrenagens helicoidais, extremamente resistentes e silenciosas, trabalhando imersas em banho de óleo, proporcionando grande durabilidade

##### **Bocal**

Fabricado em aço inox ou ferro fundido estanhado. Projetado com 4 ranhuras, o que lhe proporciona ótimo desempenho na moagem da carne

##### **Caracol**

Fabricado em aço inox ou ferro fundido nodular estanhado



Volante

Fabricado em aço inox ou ferro fundido nodular estanhado

Discos

Fabricado em aço ou aço inox com tratamento térmico para maior durabilidade.

Cruzetas

Em aço ou aço inox, ambos modelos são microfundidos. Possuem tratamento térmico e design projetado para que se mantenha sempre afiada

#### Características Técnicas

Motor 2,2 kW (3 cv)

Fase 1 ou 3

Voltagem 220 (monofásica) ou 220 ou 380 (trifásica)

Hz 50 ou 60

Consumo 3,48 kWh ou 2,58 kWh

Comprimento 845 mm

Largura 410 mm

Altura 530 mm

Altura até centro disco 260 mm

Capacidade D-5mm até 700 kg/h

Peso líquido 67 kg

Peso bruto 78 kg

Observação Esta máquina está disponível em motor monofásico ou trifásico

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.