

## FICHA TÉCNICA



### **Produto: Serra de Fita CAF 3.10**

Melhor performance do mercado  
Ideal para uso em: açougues, peixarias e supermercados.

#### **Maior Produtividade**

A Serra de Fita para Ossos SFO 3.10 é um equipamento indicado para uso em: açougues, peixarias e supermercados. O cabeçote, e a mesa removível são construídos em chapa de aço inox 304 ou 430 que proporcionam maior durabilidade, facilidade de limpeza e higiene.

As polias e volantes são produzidos em ferro fundido e os dispositivos de segurança como: protetor de fita, empurrador e esticador também são construídos em aço inox.

O botão de emergência posiciona-se estrategicamente na frente do operador. Desta forma o seu manuseio é feito de forma rápida, prática e precisa.

#### **Qualidade**

Produto com alta qualidade de acabamento

#### **Experiência**

Há mais de 67 de experiência no mercado

#### **Instalação**

Fácil instalação e utilização do equipamento

#### **Detalhes Construtivos**

Mesas, cabeçotes e gabinete da Serra Fita para Ossos SFO 3.10 são construídos em chapa de aço inox 304 ou 430. Polias e volantes em ferro fundido. Equipamento indicado para uso em: açougues, peixarias e supermercados.

#### **Características Técnicas**

Motor 1,5 kW (2 cv)

Fase 1 ou 3

Voltagem 127 ou 220 (monofásico) ou 220 ou 380 (trifásico)

Hz 50 ou 60

Consumo 2,22 kWh ou 1,78 kWh

Comprimento da lâmina 3100 mm



Altura até a mesa 930 mm  
Mesa (LxC) 840 mm x 900 mm  
Espaço entre coluna e fita 375 mm  
Altura máxima da mesa até o encosto protetor 310 mm  
Altura da mesa até o cabeçote superior 430 mm  
Largura 1140 mm  
Comprimento 975 mm  
Altura 1875 mm  
Peso líquido 118 kg  
Peso bruto 148 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.