

FICHA TÉCNICA



Produto: Serra de Fita para Ossos SFO 1.69

A **Serra de Fita para Ossos SFO 1.69** é um equipamento indicado para uso em: açougues, peixarias e supermercados. O cabeçote, e a mesa removível são construídos em chapa de aço inox que proporcionam maior durabilidade, facilidade de limpeza e higiene. As polias e volantes são produzidos em ferro fundido e os dispositivos de segurança como: protetor de fita, empurrador e esticador também são construídos em aço inox. Desta forma o seu manuseio é feito de forma rápida, prática e precisa.

DETALHES CONSTRUTIVOS

Mesas, cabeçotes e gabinete da Serra Fita para Ossos SFO 1.69 são construídos em chapa de aço inox.

Polias e volantes em ferro fundido.

Equipamento indicado para uso em: açougues, restaurantes, hotéis, peixarias e fazendas.

Características Técnicas

Motor 0,55 kW (3/4 cv)

Fase 1 ou 3

Voltagem 127 ou 220 (monofásico) ou 220 ou 380 (trifásico)

Hz 50 ou 60

Consumo 0,84 kWh ou 0,79 kWh

Comprimento da lâmina 1690 mm

Altura até a mesa 335 mm

Mesa (LxC) 490 mm x 465 mm

Espaço entre coluna e fita 215 mm

Altura máxima da mesa até o encosto protetor 180 mm

Altura da mesa até o cabeçote superior 210 mm

Largura 785 mm

Comprimento 600 mm

Altura 860 mm

Peso líquido 35 kg

Peso bruto 45 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.