

## FICHA TÉCNICA



### **Produto: Serra de Fita CAF 1.74**

Melhor performance do mercado

Ideal para uso em: açougues, peixarias e supermercados.

#### **Maior Produtividade**

A Serra de Fita para Ossos SFO 1.74 é um equipamento indicado para uso em: açougues, peixarias e supermercados. O cabeçote, e a mesa removível são construídos em chapa de aço inox que proporcionam maior durabilidade, facilidade de limpeza e higiene.

As polias e volantes são produzidos em ferro fundido e os dispositivos de segurança como: protetor de fita, empurrador e esticador também são construídos em aço inox.

O botão de emergência posiciona-se estrategicamente na lateral do equipamento. Desta forma o seu manuseio é feito de forma rápida, prática e precisa.

#### **Qualidade**

Produto com alta qualidade de acabamento

#### **Instalação**

Fácil instalação e utilização do equipamento

#### **Detalhes Construtivos**

Mesas, cabeçotes e gabinete da Serra Fita para Ossos SFO 1.74 são construídos em chapa de aço inox. Polias e volantes em ferro fundido. Equipamento indicado para uso em: açougues, restaurantes, hotéis, peixarias e fazendas.

### **Características Técnicas**

Motor 0,55 kW (3/4 cv)

Fase 1 ou 3

Voltagem 127 ou 220V (monofásica) ou 220 ou 380V (trifásica)

Hz 50 ou 60

Consumo 0,84 kWh ou 0,80 kWh

Comprimento da lâmina 1740 mm

Altura até a mesa 320 mm

Mesa (LxC) 565 mm x 617 mm

Espaço entre coluna e fita 211 mm

Altura máxima da mesa até o encosto protetor 225 mm

Altura da mesa até o cabeçote superior 246 mm

Largura 600 mm

Comprimento 640 mm

Altura 870 mm

Peso líquido 47 kg

Peso bruto 54 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.