

FICHA TÉCNICA



Produto: Serra de Fita CAF 2.55

Melhor performance do mercado

Ideal para uso em: açougues, peixarias e supermercados.

Maior Produtividade

A Serra de Fita para Ossos SFO 2.55 é um equipamento indicado para uso em: açougues, peixarias e supermercados. O cabeçote, e a mesa removível são construídos em chapa de aço inox 304 ou 430 que proporcionam maior durabilidade, facilidade de limpeza e higiene.

As polias e volantes são produzidos em ferro fundido e os dispositivos de segurança como: protetor de fita, empurrador e esticador também são construídos em aço inox.

O botão de emergência posiciona-se estrategicamente na frente do operador. Desta forma o seu manuseio é feito de forma rápida, prática e precisa.

Qualidade

Produto com alta qualidade de acabamento

Experiência

Há mais de 67 de experiência no mercado

Instalação

Fácil instalação e utilização do equipamento

Detalhes Construtivos

Mesas, cabeçotes e gabinete da Serra Fita para Ossos SFO 2,55 são construídos em chapa de aço inox 304 ou 430. Polias e volantes em ferro fundido.

Características Técnicas

Motor 1,1 kW (1,5 cv)

Fase 1 ou 3

Voltagem 127 ou 220 (monofásico) ou 220 ou 380 (trifásico)

Hz 50 ou 60

Consumo 1,74 kWh ou 1,36 kWh

Comprimento da lâmina 2550 mm

Altura até a mesa 870 mm

Mesa (LxC) 635 mm x 755 mm

Espaço entre coluna e fita 270 mm

Altura máxima da mesa até o encosto protetor 270 mm

Altura da mesa até o cabeçote superior 380 mm

Largura 900 mm

Comprimento 850 mm

Altura 1650 mm

Peso líquido 80 kg

Peso bruto 100 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.