

MOEDOR HOMOGENIZADOR DE CARNE

Mixer-Grinders | Homogeneizador Molino de Carne

CAF HG 80/98

Total Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fase | Phase | Fase 3
V. | V. | V. 220 ou 380
Hz | Hz | Hz 50 ou 60
Consumo | Consumption | Consumo 6,01 kWh
Capacidade D-5mm | Capacity D-5mm | Capacidad D-5 mm até 900 kg/h
Capacidade da Caçamba | Bucket capacity | Capacidad de la caçamba 56 kg / 83 L
Peso líquido | Net weight | Peso neto 270 kg
Peso bruto | Gross weight | Peso bruto 320 kg
Motorreductor misturador | Engine mixer | Motorreductor mezclador 0,75 kW (1 cv)
Motorreductor moedor | Engine grinder | Motorreductor amoladora 4,5 kW (6 cv)
Comprimento | Length | Longitud 1600 mm
Largura | Width | Ancho 560 mm
Altura | Height | Altura 1365 mm
Altura até centro disco | Height to center disk | Altura hasta centro del disco 832 mm



Indicado para
**HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS,
CASAS DE CARNE DE GRANDE PORTE E
FRIGORÍFICOS.**

Indicated for
butchers, hamburguery, supermarkets
and food industry.

Indicado para
hipermarcados, supermercados, casas
de carne de gran porte y industria cárnica.

DETALHES CONSTRUTIVOS CONSTRUCTIVE DETAILS DETALLES CONSTRUCTIVOS

MOTORREDUTOR | REDUCER | MOTORREDUCTOR

Engrenagens helicoidais, extremamente resistentes e silenciosas.
Helicoidal-cogwheels, extremely resistant and silent.
Engrenajes helicoidales, extremadamente resistentes y silenciosas.

BOCAL | NOZZLE | BOCAL

Fabricado em aço inox 304. Projetado com 4 ranhuras, o que lhe proporciona ótimo desempenho na moagem da carne.
Manufactured in stainless steel 304. It was projected with 4 grooves, providing an excellent performance during the meat re-grinding.
Fabricado em acero inoxidable 304. Projectado con 4 ranuras, lo cual proporciona un gran desempeño en la molienda de la carne.

CARACOL | SPIRAL-SHELL | CARACOL

Fabricado em aço inox 304, com maior vazão para a carne e de passo variado.
Made of stainless steel 304, with more outlet for the meat and with a variety of steps.
Fabricado em acero inoxidable 304, con mayor flujo de la carne y de paso variado.

VOLANTE | FLYWHEEL | VOLANTE

Fabricado em aço inox 304.
Made of stainless steel 304.
Fabricado em acero inoxidable 304.

DISCOS | DISKS | DISCOS

Fabricado em aço com tratamento térmico, para maior durabilidade.
Made of nickel-cromium rigorously hardened for a greater durability.
Fabricado em acero con tratamiento térmico, para mayor durabilidad.

CRUZETAS | KNIFES | CRUZETAS

Em aço com tratamento térmico, permanecendo afiadas por muito tempo.
In steel with thermal treatment, maintaining the blade sharper for a longer period of time.
Fabricado em acero con tratamiento térmico, permanecendo afiladas por mucho tiempo.