

## **Produto: Moedor Homogenizador de Carne CAF Mini HG 22**

Mais produtividade, segurança, e qualidade.

O moedor homogenizador de carne Mini HG 22 é um equipamento indicado para uso em: hipermercados, supermercados, casas de carne de grande porte, hamburguerias, indústria de alimentos e frigoríficos. Motorreductor feito com engrenagens helicoidais, extremamente resistentes e silenciosas, bocal fabricado em aço inox 304. Projetado com 3 ranhuras, o que lhe proporciona ótimo desempenho na moagem da carne, caracol fabricado em aço inox 304, com maior vazão para a carne e de passo variado, volante fabricado em aço inox 304, discos fabricado em aço com tratamento térmico, para maior durabilidade e cruzetas feitas aço com tratamento térmico, permanecendo afiadas por muito tempo

### **Objetivo e Vantagens:**

- Grande diminuição de mão de obra aplicada ao processo de moagem e remoagem, devido a alimentação do produto de uma só vez via caçamba.
- Baixa manipulação da carne pelo operador evitando contaminação e aumento da temperatura do produto.
- Se desejar pode se fazer o processo de homogeneização da carne após a primeira moagem, resultando numa carne mais avermelhada, marmorizada com textura diferenciada.

Cada detalhe feito sob medida

Mais inovações com foco em segurança e produtividade.

### **Detalhes Construtivos**

- Motorreductor

Engrenagens helicoidais, extremamente resistentes e silenciosas.

- Bocal

Fabricado em aço inox 304. Projetado com 3 ranhuras, o que lhe proporciona ótimo desempenho na moagem da carne

- Caracol

Fabricado em aço inox 304, com maior vazão para a carne e de passo variado.



- Volante

Fabricado em aço inox 304

- Discos

Fabricado em aço com tratamento térmico, para maior durabilidade.

- Cruzetas

Em aço com tratamento térmico, permanecendo afiadas por muito tempo.

### **Características Técnicas**

Fase 3

Voltagem 220 ou 380

Hz 50 ou 60

Consumo 1,8 kWh

Capacidade D-5mm até 500 kg/h

Capacidade da caçamba 8 kg / 15 L

Peso Líquido 77 kg

Peso bruto 87 kg

Motorredutor misturador 0,37 kW (1/2 cv)

Motorredutor moedor 1,1 kW (1,5 cv)

Comprimento 1000 mm

Largura 400 mm

Altura 520 mm

Altura até centro disco 170 mm

Observação

Equipamento de fácil higienização, podendo ser lavado sem problemas

Fácil manutenção e operação

Ficha técnica atualizada em 12/05/2020.